














# ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DO I ETAPU STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

OZNACZENIE	D1	D2	D4'	D4'	D4
SCHEMAT					
Szerokość otworu w murze	250,0	250,0	130,0	130,0	110,0
Wysokość otworu w murze	290,0	290,0	270,0	270,0	270,0
Szer.z ościeżnicą	246,5	246,5	126,5	126,5	106,5
Wys. z górną belką ościeznicy	285,8	285,8	265,8	265,8	265,8
Kierunek otwierania	P	P	L	P	P
Kondygnacja	parter	parter	parter	parter	parter
Ilość	1	1	1	1	1
Uwagi:	Drzwi zewnętrzne profil aluminiowy ciepły	Drzwi wewnętrzne profil aluminiowy zimny	Drzwi zewnętrzne profil aluminiowy ciepły		

OZNACZENIE	D6	D6	D7	D7	D9
SCHEMAT					
Szerokość otworu w murze	110,0	110,0	130,0	130,0	100,0
Wysokość otworu w murze	250,0	250,0	270,0	270,0	210,0
Szer.z ościeżnicą	106,5	106,5	106,5	126,5	96,5
Wys. z górną belką ościeznicy	245,8	245,8	265,8	265,8	205,8
Kierunek otwierania	L	P	L	P	L
Kondygnacja	parter	parter	parter	parter	parter
Ilość	3	2	1	1	2
Uwagi:	Drzwi zewnętrzne profil aluminiowy ciepły		Drzwi wewnętrzne AL EI30 profil aluminiowy zimny		Drzwi zewnętrzne profil aluminiowy ciepły

OZNACZENIE	D12	D14	D14
SCHEMAT			
Szerokość otworu w murze	100,0	110,0	110,0
Wysokość otworu w murze	270,0	270,0	270,0
Szer.z ościeżnicą	96,5	106,5	106,5
Wys. z górną belką ościeznicy	265,8	265,8	265,8
Kierunek otwierania	L	L	P
Kondygnacja	parter	parter	parter
Ilość	1	1	1
Uwagi:	Drzwi zewnętrzne profil aluminiowy ciepły	Drzwi wewnętrzne profil aluminiowy ciepły	

UWAGA!  
WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH  
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

DRZWI ZEWNĘTRZNE: PROFIL ALUMINIOWY CIEPŁY