

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO I ETAPU STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O10
SCHEMAT											
Szerokość	120,0	150,0	170,0	200,0	220,0	300,0	220,0	150,0	150,0	210,0	210,0
Wysokość	250,0	150,0	150,0	200,0	200,0	200,0	250,0	250,0	250,0	125,0	125,0
Szer. zewn. ościeżnicy	116,5	146,5	165,5	196,5	216,5	296,5	216,5	146,5	146,5	206,5	206,5
Wys. zewn. ościeżnicy	243,5	143,5	143,5	193,5	193,5	193,5	243,5	243,5	243,5	118,5	118,5
Kondygnacja	parter	parter	poddasze	parter	parter	parter	poddasze	poddasze	poddasze	parter	poddasze
Ilość	4	8	9	9	2	2	1	1	1	2	2
Uwagi											

OZNACZENIE	O11	O12	O13	O17
SCHEMAT				
Szerokość	200,0	150,0	240,0	120,0
Wysokość	180,0	90,0	150,0	90,0
Szer. zewn. ościeżnicy	196,5	146,5	236,5	116,5
Wys. zewn. ościeżnicy	173,5	83,5	143,5	83,5
Kondygnacja	parter	piwnica	poddasze	parter
Ilość	1	3	2	2
Uwagi				

OZNACZENIE	OP1	OP2
SCHEMAT		
Szerokość	78,0	78,0
Długość	140,0	140,0
Kondygnacja	dach	dach
Ilość	12	4
UWAGI		okno oddymiające

UWAGA!
WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
STOLARKA ZEWNĘTRZNA ALUMINIOWA