



Zestawienie wymiarów systemu Sealflex				
Przemieszczenie	a	b	c	d
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
< 2	80	5	10	35
< 5	120	6	20	50
< 10	150	7	40	55
< 15	200	8	60	70
< 20	250	9	80	85
< 25	300	9	100	100

Zestawienie wymiarów dylatacji SABA			
Przemieszczenie	Bu	du	Ø kord
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
2.0	8	8	10
2.5	10	10	13
3.0	12	10	16
4.0	16	11	20
5.0	20	13	24
6.0	24	15	30
7.5	30	16	35
10.0	40	20	45
12.5	50	23	60
15	60	30	70
17.5	70	35	80
20	80	40	90

Wałek PU (kord) może zostać zastąpiony przez wypalany piasek kwarcowy.
Szerokość szczeliny Bu może być większa do opisanych w tabeli, podane wartości są przykładowymi najczęściej występującymi.

Uwagi:

1. Warunki wykonania i odbioru wg dokumentacji projektowej.
2. Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
3. Dopuszczalna zmiana szerokości nominalnej dylatacji dla materiału SABA Sealer MB/MB-T i Sealer Field wynosi 25%.
4. Wymiary wypełnienia Bu i du, takie jak dla szczelin dylatacyjnych nawierzchniach betonowych w oparciu o mas SABA Sealer.
5. Opis technologii:

5.1 Ułożenie pianki (poz. 1):
Montaż pianki PU w szczelinie z pozostawieniem odpowiedniej przestrzeni na wykonanie uszczelnienia masą elastyczną.

5.2 Wykonanie uszczelnienia podstawowego (poz.2):
Przygotowanie powierzchni do wypełnienia: odkurzenie, usunięcie wszelkich innych zanieczyszczeń oraz (jeśli jest to konieczne) odtłuszczenie szczeliny.
Przygotowanie powierzchni: nałożenie gruntu SABA Primer H17 dla płyt betonowych przy zachowaniu wymaganych parametrów (temp. powietrza minimum 5°C, wilgotność szczeliny max 17%, temp. szczeliny 3°C powyżej temp. punktu rosy).
Wykonanie uszczelnienia: po ok. 30 minutach (max. 6 godzin) od zagruntowania nakładamy masę zalewową SABA Sealer Field lub Sealer MB-T, przy pomocy pistoletu pneumatycznego (przy zachwaniu parametrów j.w.).

5.3 Wykonanie systemu SABA Sealflex (poz. 3 do poz. 5):
Przygotowanie powierzchni: odkurzenie, usunięcie wszelkich zanieczyszczeń oraz (jeśli jest to konieczne) odtłuszczenie szczeliny i powierzchni nakładania uszczelniacza.
Ustalenie szerokości systemu: oznaczenie wymaganej szerokości systemu Sealflex taśmą i czyszczenie powierzchni, na którą dokładnie zostanie nałożony materiał uszczelniający. Nałożenie taśmy oddzielającej (poz. 3) na złącze kompensacyjne (na wymaganą szerokość).
Przygotowanie powierzchni: nałożenie gruntu SABA Primer H17 dla ementów zabezpieczonych laminatem lub powłoką przy zachowaniu wymaganych parametrów (temp. powietrza minimum 5°C, wilgotność szczeliny max 17%, temp. szczeliny 3°C powyżej temp. punktu rosy).
Wykonanie uszczelnienia: po ok. 30 minutach (max. 6 godzin) od zagruntowania nakładamy masę zalewową SABA Sealer MB-T, przy pomocy pistoletu pneumatycznego lub ręcznego (przy zachwaniu parametrów j.w.).
Nałożenie pierwszej warstwy materiał szczelniającego SABA Sealer MB-T o grubości około 2-3mm (przy zachwaniu parametrów j.w.).
Nałożenie siatki wzmacniającej SABA Reinforcement (na wymaganą szerokość).
Nałożenie drugiej warstwy materiału uszczelniającego SABA Sealer MB-T o grubości około 2 do 7 mm (zgodnie ze szkicem).
Wykończenie systemu SABA Sealflex poprzez jego wygładzenie, na przykład wodą z mydłem i zdjęcie taśm pomocniczych.

Nasze zalecenia i instrukcje opierają się na obecnym stanie wiedzy technicznej i know-how. Mając na uwadze własne potrzeby i wymagania, klient powinien sam wybrać odpowiedni dla siebie produkt. Firma nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy jej produkty używane są niezgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta. W kwestii warunków wzajemnej współpracy mają zastosowanie Ogólne Warunki i Zasady Umów SABA Polska Sp. z o.o.

Arkusz	Podziałka	Data
–	–:–	2014.04

Treść rys.

System Sealflex

Szczegóły uszczelnienia dylatacji masą zalewową grupy SABA Sealer

SABA
tel. +48 (61) 651 51 49; fax +48 (61) 651 53 78