



Q01	- rozłącznik FR302 40A
FV02	- ochronnik typ 2
F1	- bezpiecznik S301 B10A
FI2-3	- wył. różn. P312 B16A 30mA AC
F4	- S301 B6A
F5	- rozłącznik R303 D02gG35A